

Assemblage composteur Hungry bin

1) Retirez les pièces de la boîte.



2) Assemblez le cadre en faisant glisser chaque pied à travers chaque côté de l'ensemble d'essieu, en commençant par l'extrémité inférieure de chaque pince. Poussez chaque jambe à travers la pince jusqu'à ce que la pince soit positionnée au début du coude de la jambe.



3) Assurez-vous que les roues touchent le sol lorsque les pieds sont en position verticale. À l'aide de la clé hexagonale fournie, serrez uniformément les 4 vis sur chaque collier d'axe pour fixer fermement le collier au pied. Serrez les vis par étapes pour vous assurer que les espaces entre les deux côtés des pinces d'essieu sont uniformes.



4) Placez le bas du corps à l'envers sur le sol. Insérez les deux loquets de chaque côté de la jupe du bas du corps. Les loquets nécessitent une poussée ferme vers le bas pour se positionner. Vous trouverez peut-être plus facile de pousser les loquets vers le bas avec un tournevis ou de les mettre doucement en place avec un marteau. Assurez-vous que les loquets se sont bien enclenchés.



Assemblage composteur Hungry bin

5) Insérez le haut des pieds assemblés dans chacun des bas du corps. Assurez-vous que les pieds sont positionnés de manière à ce que les roues soient du même côté que les loquets. Poussez fermement les pieds dans les douilles.



6) Placez le filtre au bas du sol.



7) Tournez le bas du corps en position verticale. Faites glisser le sol avec le filtre inséré sur la partie inférieure du corps inférieur et verrouillez-le en place avec les loquets. Appuyez sur le centre du loquet rouge avec votre pouce pour verrouiller le loquet en place.



8) Placez le haut du corps dans le bas du corps. Assurez-vous que la poignée est positionnée du même côté que les roues. Alignez le bas de la languette de verrouillage à l'arrière du haut du corps avec la fente correspondante sur le haut du bas du corps.



9) Faites glisser la languette arrière dans la fente correspondante du bas du corps. Poussez légèrement le haut du corps vers le bas jusqu'à ce que le bas des languettes latérales soit aligné avec les fentes du bas du corps. Vous n'avez pas besoin de pousser la languette vers le bas jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place à ce stade.

Assemblage composteur Hungry bin

10) Inclinez le haut du corps vers le bas jusqu'à ce que le bas des deux languettes latérales soit aligné avec les fentes correspondantes sur le haut du bas du corps. Vous devrez peut-être tirer les languettes vers l'extérieur pour qu'elles s'alignent avec la fente.

Une fois les deux languettes alignées avec les fentes, vous pouvez pousser le haut du corps vers le bas jusqu'à ce que le bas de la languette avant soit aligné avec le haut de la fente.



11) Alignez l'onglet avant de la même manière que les autres onglets et une fois que tous les onglets sont localisés.

Poussez le haut du corps vers le bas jusqu'à ce que toutes les languettes se soient verrouillées sur les crochets sur le côté du bas du corps.

Vous devriez entendre un clic lorsque les onglets se localisent et se verrouillent en place sur les crochets situés sur le côté du bas du corps.

Une fois terminé, mettez le bac affamé en place et placez le plateau d'égouttement en dessous.



Félicitations, votre bac affamé est maintenant assemblé et prêt à démarrer.